

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

1. Aby boisko było prawidłowo użytkowane należy:

- przynajmniej raz do roku nawierzchnię umyć urządzeniem zmywająco -zasysającym przy użyciu wody z dodatkiem środków takich jak „Ludwik” lub do czyszczenia dywanów.
- na bieżąco utrzymywać czystość nawierzchni poprzez cotygodniowe czyszczenie nawierzchni silnym strumieniem wody w celu usunięcia piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie szczotką z włosiem średniej twardości
- nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych nawierzchni
- na bieżąco kontrolować stan nawierzchni zwracając szczególną uwagę na uszkodzenia mechaniczne.

2. Nie należy:

- używać boiska niezgodnie z przeznaczeniem
- udostępniać boiska zawodnikom nie posiadającym obuwia sportowego, w obuwiu z kolcami, w korkach piłkarskich, obuwiu o podeszwie innej niż płaska (obcasy, blaszki, gwoździe) lub obuwiu o twardych, ostrych krawędziach
- dopuszczać do zabrudzeń nawierzchni (guma do żucia, błoto), jeśli jednak nawierzchnia zostanie zabrudzona natychmiast usuwać zabrudzenie
- ustawiać na nawierzchni ławek, krzeseł, stołów oraz innych przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe
- zabrania się jazdy rowerem, wrotkami i deskorolkami oraz wszelkiego rodzaju pojazdami.
- użytkować boiska z uszkodzoną nawierzchnią

Do konserwacji nawierzchni poliuretanowej zaleca się maszynę Sport Champ firmy SMG. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie w/w maszyny należy kontaktować się z polskim przedstawicielem firmy -panią Agnieszką Mendyką. Tel/fax 022 885 00 19.

Prawidłowa eksploatacja i konserwacja boiska pozwoli na długotrwałe użytkowanie jak również zapewni estetyczny wygląd obiektu.